



DIKKAT / WARNING

Bağlantı yapmadan önce cihazı şebekeden tamamen ayırın ve akü kutuplarının doğru bağlandığından emin olun. Bu ünite yalnızca yetkili servis personeli tarafından kurulmalı ve devreye alınmalıdır.

GİRİŞ VOLTAJİ
88-264 Vac

ŞARJ AKIMI
5.0 Adc

AKÜ VOLTAJİ
13.8 Vdc

SIC. ARALIĞI
-25°C ... +60°C

HAZIRLAYAN
Emre ALTAYER

ONAYLAYAN
-

DOKÜMAN NO
ENKO-BCS-WD

ÜRÜN / REV. / TARİH
BCS-1205- Rev.01 - 2025-01

PAGE
1/1