



DIKKAT / WARNING

Bağlantı yapmadan önce cihazı şebekeden tamamen ayırın ve akü kutuplarının doğru bağlandığından emin olun. Bu ünite yalnızca yetkili servis personeli tarafından kurulmalı ve devreye alınmalıdır.

GİRİŞ VOLTAJI
150-300 Vac

ŞARJ AKIMI / KISA DEVRE AKIMI
5.0 Adc / 5.5 Adc

AKÜ VOLTAJI
13.8 Vdc

SIC. ARALIĞI
-25°C ... +60°C

HAZIRLAYAN
Emre ALTAYER

ONAYLAYAN
-

DOKÜMAN NO
ENKO-EBC-WD

ÜRÜN / REV. / TARİH
EBC-1205- Rev.01 - 2025-01

PAGE
1/1